



АВТОМАТИЧЕСКИЕ ЦЕНТРОБЕЖНЫЕ ЭКСТРАКТОРЫ С ДОННОЙ ВЫГРУЗКОЙ БАРАБАНА ВИД ВО

ДЛЯ МАШИНОСТРОЕНИЯ



ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ЭКСТРАКТОР ВИД RC 30 Vx VO

Центрифуга с автоматическим открытием нижней части барабана, для рекуперации масел из металлических деталей после прессовки или обезмасливания небольшого количества коротких или дробленых щепок.

ВИД : RC 30 Vx VO



ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ ЭКСТРАКТОР ВИД TA 60 VO

Центрифуга с автоматическим открытием нижней части барабана, для обезмасливания небольшого количества коротких или дробленых щепок.

ВИД: TA 60 VO / RA 60 VO



Главные характеристики

- Твердая установка (RC 30 Vx BO а RC 60 BO) или подрессоренная в оси (TA 60 BO)
- Приводимая эл. мотором установленным в оси (RA 60 BO а TA 60 BO) или боковым эл. мотором соединенным с трансформатором частоты для регулирования скорости (RC 30 Vx BO)
- Неперфорированный барабан из низкоуглеродистой или нержавеющей стали. Автоматическая выгрузка в конце рабочего цикла механизма в статическом состоянии барабана
- Жесткая конструкция рамки механизма с выпуском жидкостей. Выпускная воронка для выгрузки продукта после его переработки
- Центрифуга в верхней части оснащена интегрированной наполняющей воронкой
- Независимая панель управления
- Центрифуга сконструированна согласно европейским стандартам

Специальные приспособления

- Все части механизма, которые приходят в контакт с продуктом, изготовленны из нержавеющей стали AISI 304 или 316 (L & Ti)
- Регулирование оборотов мотора с помощью частотного трансформатора
- Наполнительный бак для хранения порций материала перед переработкой
- Погрузчик или транспортёр
- Шумозащита
- Возвышенная площадка



Вид	Подрессор. подвеска	Ø барабана (мм)	Обороты (об./мин)	Потреб. емкость (л)	Макс. загрузка (л)	Мощность мотора (kW)	масса (кг)
RC 30 Vx BO	Плотная установка	300	Регулируемые до 1000	9,5	15	1,5	200
RA 60 BO	Плотная установка	600	750	85	150	2,3	550
TA 60 BO	подрессоренно	600	750	85	150	2,3	550



Франция:
ROUSSELET CENTRIFUGATION SA
 Avenue Rhin et Danube
 P.A.E de Marenton
07104 ANNONAY -FRANCE
 Tel.: +33 4 75 69 22 11
 Fax: +33 4 75 67 69 80
 rousselet.sa@rousselet.com
 www.rousselet.com

Великобритания:
ROUSSELET ROBATEL Ltd.
 Parkside House, 17 East Parade
HARROGATE NORTH
YORKSHIRE HG1 5LF
 +44 1 423 530 093
 +44 1 423 530 120
 sales@rousselet-robatel.co.uk

Германия:
ROUSSELET CENTRIFUGATION
 Hauptstrasse 20
D-71093 WEIL-IM-SCHONBUCH
 +49 715 762 881
 +49 715 763 232
 rousselet@t-online.de

Чешская Республика:
ROUSSELET ROBATEL ČR
 Почерница 96
108 00 PRAHA 8
 +420 296 411 402
 +420 296 411 403
 info@rousselet.cz
 http://www.rousselet.cz

США:
ROBATEL Inc.
 703 West Housatonic Street
PITTSFIELD
MA 01201
 +1 413 499 4818
 +1 413 499 5648
 sales@robatel.com
 http://www.rousselet-robatel.com